



## Аэродинамические характеристики Канал-КВАРК-П


Канал-КВАРК-П-40-20-18-2




Канал-КВАРК-П-050-25-20-2




Канал-КВАРК-П-50-25-22-2




Канал-КВАРК-П-50-30-22-2




Канал-КВАРК-П-50-30-25-2  
Канал-КВАРК-П-60-30-25-2




Канал-КВАРК-П-60-30-28-2  
Канал-КВАРК-П-60-35-28-2




Канал-КВАРК-II-60-35-31-2  
Канал-КВАРК-II-70-40-31-2




Канал-КВАРК-II-80-50-40-4  
Канал-КВАРК-II-90-50-40-4



Канал-КВАРК-II-100-50-45-4



Канал-КВАРК-II-70-40-35-2  
Канал-КВАРК-II-80-50-35-2  
Канал-КВАРК-II-90-50-35-2



Канал-КВАРК-II-90-50-40-2  
Канал-КВАРК-II-100-50-40-2

